

VAD BETYDER DÄCKDIMENSION

EXEMPEL: 205/55 R16 94V

16

Fälgdiameter
i tum (16”).

205

Däckets **bredd** i
millimeter (205 mm) med
normalt lufttryck.

55

Däckprofilen eller förhållandet
mellan däckets höjd och bredd. Till
exempel betyder 55 att höjden är
55 % av däckets bredd. Ju lägre tal
desto lägre är däckets profil.

R

Däckets **konstruktion**. R
innebär radialdäck. Alla
personbilar i Sverige har
radialdäck.

94

Däckets **belastningsklass**. 94
innebär att däckets kan bära en
last på högst 670 kg med
normalt lufttryck.



V

Däckets **hastighetsklass** eller den
högsta tillåtna hastigheten som man
får köra med däckets. Till exempel
innebär V att den högsta tillåtna
hastigheten är 240 km/h.

- Q** 160 km/h
- R** 170 km/h
- S** 180 km/h
- T** 190 km/h
- H** 210 km/h
- V** 240 km/h
- W** 270 km/h
- Y** 300 km/h